

Rotalge auf Schlämmputz, Kalk-, Zement-, Lehm-, Kratzputz Beton, mineralischen Untergründen, Wärmedämmsystemen

Verschmutzung

- Algen
- Moose
- Flechten
- Abgase
- Atmosphärische Verschmutzung



Maschinen / Werkzeug

- Bürste
- Pinsel
- Sprühgerät
- Hochdruckreiniger



Produkte

- Anti Grün
- Grün Stopp
- Fleckschutz W trans



Anwendung Schritt für Schritt

1

Reinigung

- Moose mechanisch entfernen und abkehren
- StoneFinish Anti Grün** auf den trockenen Untergrund aufsprühen
- Verdünnung 1:1
- Einwirkzeit ca. 15 min
- Abwaschen mit Wasser und Bürsten, Hochdruckreiniger empfehlenswert
- trocknen lassen

2

Algenschutz

- StoneFinish Grün Stopp** auf den trockenen Untergrund satt aufsprühen
- Verdünnung 1:6
- eintrocknen lassen

3

optional: Witterungsschutz / Imprägnieren

- StoneFinish Fleckschutz W trans**
- 2x auf die Fläche satt aufsprühen nass in nass

Schutzbestimmungen einhalten, Werkzeug und Maschinen nach Gebrauch waschen, auf gute Lüftung achten Untergrund auf Verträglichkeit testen.