

# Fassaden Putzfassaden, Wärmedämmfassaden Vollwärmeschutz, mineralische Fassaden,...

## Verschmutzung

- Algen
- Moose
- Flechten
- Ruß
- Atmosphärische Verschmutzung



## Maschinen / Werkzeug

- Bürste
- Pinsel
- Sprühgerät
- Hochdruckreiniger



## Produkte

- Anti Grün
- Grün Stopp



## Anwendung Schritt für Schritt

### 1

#### Reinigung

- Moose mechanisch entfernen und abkehren
- StoneFinish Anti Grün** auf den trockenen Untergrund aufsprühen
- Verdünnung 1:5
- Einwirkzeit ca. 15 min
- Abwaschen mit Wasser und Bürsten, Hochdruckreiniger empfehlenswert max. 90 bar
- trocknen lassen

### 2

#### Algenschutz

- StoneFinish Grün Stopp** auf den trockenen Untergrund satt aufsprühen
- Verdünnung 1:6
- eintrocknen lassen

Schutzbestimmungen einhalten, Werkzeug und Maschinen nach Gebrauch waschen, auf gute Lüftung achten Untergrund auf Verträglichkeit testen.