

Betonstein

Pflasterstein, Verbundstein, Knochenstein, Betonpflastersteine,...

Verschmutzung

- Algen / Moose
- Flechten
- Ruß
- Abgase
- Atmosphärische Verschmutzung



Maschinen / Werkzeug

- Bürste
- Pinsel
- Sprühgerät
- Hochdruckreiniger



Produkte

- Anti Grün
- Grün Stopp
- Fleckschutz W trans oder Fleckschutz W Colorboost



Anwendung Schritt für Schritt

1

Reinigung

- Moose mechanisch entfernen und abkehren
- StoneFinish Anti Grün** auf den trockenen Untergrund aufsprühen
- Verdünnung 1:1
- Einwirkzeit ca. 15 min
- Abwaschen mit Wasser und Bürsten, Hochdruckreiniger empfehlenswert
- trocknen lassen

2

Algenschutz

- StoneFinish Grün Stopp** auf den trockenen Untergrund satt aufsprühen
- Verdünnung 1:6
- eintrocknen lassen

3

Witterungsschutz / Imprägnieren

- StoneFinish Fleckschutz W trans oder Fleckschutz W Colorboost**
- 2x auf die Fläche satt aufsprühen nass in nass



Profitipp
bei starker
Verschmutzung
Steinreiniger sauer
statt Anti Grün in
Schritt 1 verwenden.

Schutzbestimmungen einhalten, Werkzeug und Maschinen nach Gebrauch waschen, auf gute Lüftung achten Untergrund auf Verträglichkeit testen.