

Schimmelfernung

Fugen, Schwimmbad Überlauf

Verschmutzung

- Schimmel
- Algen
- Kalk
- Salzurückstände



Maschinen / Werkzeug

- Bürste
- Pinsel
- Sprühgerät
- Hochdruckreiniger



Produkte

- Anti Schimmel



Anwendung Schritt für Schritt

1

Reinigung

- **StoneFinish Anti Schimmel** auf die trockene Fläche aufsprühen oder streichen
- Verdünnung: pur oder 1:3
- Einwirkzeit ca. 15 min
- Abwaschen mit Wasser
- trocknen lassen
- Vorgang bei Bedarf wiederholen



Achtung: Anti-Schimmel **nicht** mit säurehaltigen Produkten mischen! Bei anschließender Reinigung mit **StoneFinish Sanitär Kombireiniger** **StoneFinish Anti Schimmel** gründlich und mit viel Wasser nachspülen.



Profitipp

Bei starker Verschmutzung zusätzlich **Sanitär Kombireiniger** verwenden – entfernt selbst hartnäckige Kalkablagerungen.

Schutzbestimmungen einhalten, Werkzeug und Maschinen nach Gebrauch waschen, auf gute Lüftung achten Untergrund auf Verträglichkeit testen.