

2K Dichtmasse, PU-, Montageschaum auf Beton

Verschmutzung

- Lack
- Spray
- Permanentmarker
- Epoxy Rückstände
- Verfugungsrückstand



Maschinen / Werkzeug

- Bürste
- Pinsel
- Sprühgerät
- Hochdruckreiniger



Produkte

- Epo Ex
- Pflegereiniger allround



Anwendung Schritt für Schritt

1

Reinigung

- StoneFinish Epo Ex auf den trockenen Untergrund unverdünnt aufstreichen
- Einwirkzeit ca. 15 min
- mechanische Bearbeitung durch Bürsten oder Abschaben
- Abwaschen mit Wasser
- Vorgang wiederholen
- trocknen lassen

2

Nachreinigung

- StoneFinish Pflegereiniger allround
- Verdünnung 1:1
- Abwaschen mit Wasser



Profitipp

bei starker Verschmutzung **Epo Ex** satt auftragen, luftdicht mit Folie abdecken und mehrere Stunden einwirken lassen.

Schutzbestimmungen einhalten, Werkzeug und Maschinen nach Gebrauch waschen, auf gute Lüftung achten Untergrund auf Verträglichkeit testen.