

Lack- und Graffitirückstände entfernen

Verschmutzung

- Lack
- Spray
- Permanentmarker
- Epoxy Rückstände
- Verfugungsrückstand



Maschinen / Werkzeug

- Bürste
- Pinsel
- Sprühgerät
- Hochdruckreiniger



Produkte

- Epo Ex
- Pflegereiniger allround



Anwendung Schritt für Schritt

1

Reinigung

- StoneFinish Epo Ex auf den trockenen Untergrund unverdünnt aufstreichen
- Einwirkzeit ca. 15 min
- mechanische Bearbeitung durch Bürsten
- Abwaschen mit Wasser
- Vorgang wiederholen
- trocknen lassen

2

Nachreinigung

- StoneFinish Pflegereiniger allround
- Verdünnung 1:1
- Abwaschen mit Wasser



Profitipp
bei starker
Verschmutzung **Epo Ex**
satt auftragen, luftdicht
mit Folie abdecken und
mehrere Stunden
einwirken lassen.

Schutzbestimmungen einhalten, Werkzeug und Maschinen nach Gebrauch waschen, auf gute Lüftung achten Untergrund auf Verträglichkeit testen.